TOTO

取扱説明書　保証書付

スタンド式紙巻器

YH63SD

■工事店様へのお願い
この取扱説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、貴店名ならびに取付日を保証書にご記入のうえ、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

■お客様へのお願い
この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
また、この取扱説明書は保証書付きですので、大切に保存しておいてください。

安全上のご注意（安全のために必ずお守りください）

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保存してください。
●この説明書では、機器を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

表　示	意　味
⚠注意	この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、傷害または、物的損害が発生する可能性があることを示しています。

●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	⃠ は、してはいけない「禁止」内容です。 左図は、「分解禁止」を示します。
	❗ は、必ず実行していただく「強制」内容です。 左図は、「必ず実行」を示します。

設置に関する注意

⚠注意	 必ず実行	**人が通る位置など、ぶつかりやすい場所に設置しない** 商品にぶつかり、けがをするおそれがあります。
		設置する前にクッションを台座の裏側に取り付ける 床を傷つけるおそれがあります。
		スタンドへ部品を取り付ける際、六角穴付きボルトを無理に締めない 部品やねじが破損するおそれがあります。
		リモコン固定部品は必ず取り付ける リモコンが落下し、転倒したりけがをするおそれがあります。

設置に関するおねがい	●所定の推奨位置に設置してください ●床面の状況に応じて、クッション貼付枚数を調整してください ●設置前の作業には、毛布などを敷いて行ってください ●リモコンの向き、位置を推奨範囲内に設置する

使用に関する注意

⚠注意	 禁止	**ぶら下がったり、揺らしたりなど、無理に動かしたりしない** 商品が倒れてけがをするおそれがあります。
		商品を手すりとして使用しない 転倒したり、商品が破損してけがをするおそれがあります。
		商品をリモコンや芯棒の部分だけを持って移動させない 商品が破損してけがをするおそれがあります。
		商品自体を転がせて移動させない 床を傷つけるおそれがあります。
	 必ず実行	**商品がガタついている際は、六角穴付きボルトを増し締めする** 商品に異常がある状態でお客様が使用した場合、けがや重大事故の原因になります。
		安全にお使いいただくために安全点検を行う 商品に異常がある状態でお客様が使用した場合、けがや重大事故の原因になります。

使用に関するおねがい	トイレットペーパーは芯の内径φ38mm以上、ミシン目付きのものを使用してください。

各部のなまえ

■スタンド式紙巻器の各部のなまえは以下のとおりです。



付属部品の確認

■次の部品があることを確認してください。
※使用しない部品は、なくさないように保管してください。



スタンド本体
（1台）

付属部品明細



キャップ
（1個）

リモコンハンガー取付ねじ
（トラスM4×8mm）
（3本）

クッション
（φ30×t＝1mm）
（8枚）

六角レンチ
（対辺5mm）
（1本）

商品寸法

■リモコン取り付け時　　■リモコンなし時



つかいかた

スタンド式紙巻器の特長

■トイレットペーパーを2個取り付けることができます。芯棒の両側からトイレットペーパーを差し入れてください。

■トイレットペーパーは芯の内径φ38mm以上、ミシン目付きのものを使用してください。

メンテナンス

■リモコン取付座のねじがゆるんだ場合、付属の六角レンチでねじを締めてください。

スタンド式紙巻器の持ち方

■スタンドの軸を持って移動させてください。
※商品を移動させる際、リモコンや芯棒の部分だけを持って移動させたり、転がして移動させないでください。



⚠注意

■ぶら下がったり、揺らしたりなど、無理に動かしたりしない　■商品を手すりとして使用しない
■商品をリモコンや芯棒の部分だけを持って移動させない　■商品自体を転がせて移動させない

設置前の準備

■台座裏にクッションを貼り付けてください。
※床が傷つくため、毛布などの上で作業してください。
※床面の状況に応じて、クッション貼付枚数を調整してください。余ったクッションは、なくさないように保管してください。

⚠注意

■設置する前にクッションを台座の裏側に取り付ける



A.スティックリモコン（別売）をセットする場合

スティックリモコンの取付方法

■下図に従って、スティックリモコン（別売）を取り付けてください。

リモコン固定ねじ(リモコン同梱部品)は、先端が細めのタイプ（ビットサイズNo.1のドライバー）を使用してください。

①リモコン裏側の取付位置（左右2カ所）に固定部品を穴の開いた突起を上に向け、差し込む



②リモコンハンガーをリモコン取付座にリモコンハンガー取付ねじで取り付ける(3カ所)

③リモコン裏側の凹部をリモコンハンガー凸部に上から差し込む

④①のリモコン固定部品の穴にリモコン固定ねじを差し込みドライバーで締め付ける



⚠注意

■リモコン固定部品は必ず取り付ける

スティックリモコン時の設置推奨位置

■下図を参考にして設置してください。

■リモコン取り付け時

便器の中心とリモコンが平行で、軸が斜線の内側へ入るように設置してください。

：取付可能範囲
：取付推奨範囲



※設置後に、リモコンが動作しているか、確認ください。

■リモコンなし時

手が届く範囲に置いてください。



⚠注意

■リモコンの向きや推奨位置範囲に設置する
■人が通る位置など、ぶつかりやすい場所に設置しない

B.リモコンなしの場合

■下図を参考にして、キャップに付け替えてください。
※取り外したリモコン取付座と六角穴付きボルトは、なくさないように保管してください。



⚠注意

■スタンドへ部品を取り付けるとき、六角穴付きボルトを無理に締めない

お手入れのしかた

通常のお手入れのしかた

●柔らかい布でからぶきするか、固くしぼった布で水ぶきしてください。

汚れがひどいときのお手入れのしかた

●中性洗剤をしみこませた柔らかい布でふき、その後、水ぶきをしてから乾いた布で、水分をきれいにふき取ってください。

お手入れの際の注意事項

●シンナー、ベンジン、塩酸、強アルカリ性薬品、防カビ剤など塩素系の洗剤、およびたわし、みがき粉、クレンザーなどは本体を傷めますので使用しないでください。

TOTO®

保 証 書

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。取付日から下記期間中、故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、取付店（または販売店）、またはTOTOメンテナンス(株)（TEL 0120−1010−05 FAX 0120−1010−02）に修理をご依頼ください。

お客様	おなまえ　**見　本**　様	
	おところ 〒	
取付店／販売店	〒 ㊞ 電話　−	
取付日／ご購入日	年　月　日	

商品名	スタンド式紙巻器
品番	YH63SD
保証期間	取付日/ご購入日から2カ年

★お客様へ

・この保証書をお受け取りになるときに、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保存してください。
なお、本書は日本国内においてのみ有効です。

・保証期間中でも、次の場合は有料修理になります。
（1）用途以外で使用した場合の不具合。
（2）適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合。
（3）弊社が定める施工説明書・取扱説明書などに基づかない施工、専門業者以外による分解などに起因する不具合。
（4）建築躯体の変形などに起因する商品の不具合。
（5）塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う摩耗などにより生じる外観上の不具合。
（6）金属の腐食しやすい環境（海岸付近、温泉地など）に起因する不具合。
（7）ねずみなどの動物や昆虫が噛んだり、動物や昆虫の死骸が本商品内に残留することなどに起因する不具合。
（8）火災、落雷、地震、噴火、洪水、津波など天変地異または破壊行為による不具合。
（9）本書の提示がない場合。
（10）本書にお客様名、取付日、取付店（または販売店）名、扱者印の記入のない場合。

・部品の交換について
無料修理により取り外された部品・商品は、TOTO株式会社の所有となります。

・補修用性能部品の供給期間
この商品の補修用性能部品（機能維持に不可欠な部品で、使用期間中に取り替えの必要が発生する可能性の大きいもの）の供給期間は製造中止後10年です。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがって、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、「取扱説明書」に記載のお客様相談室またはTOTOメンテナンス(株)にお問い合わせください。

TOTO株式会社
〒802-8601　福岡県北九州市小倉北区中島2-1-1
お客様相談室　TEL 0120-03-1010　FAX 0120-09-1010

【お客様の個人情報のお取り扱い】　お客様からお預かりした個人情報は、関連法令および社内諸規定に基づき慎重かつ適切にお取り扱いします。詳細はTOTOホームページをご覧ください。

商品のお問い合わせは
TOTO㈱お客様相談室へ
TEL 0120−03−1010
FAX 0120−09−1010
受付時間：平日　9：00〜18：00
土・日・祝日　10：00〜18：00
（夏期休暇・年末年始を除く）

修理のご用命は
TOTOメンテナンス㈱修理受付センターへ
TEL 0120−1010−05
FAX 0120−1010−02
受　付：年中無休
受付時間：関東・甲信越地区　8：00〜20：00
上記以外の地区　9：00〜20：00
訪問修理：年中無休（一部地域を除く）
営業時間：　9：00〜18：00

交換部品・別売品のご購入は
TOTOメンテナンス㈱TOTOパーツセンターへ
TEL 0120−8282−55
FAX 0120−8272−99
受付時間：平日　9：00〜18：00
土・日・祝日　10：00〜18：00
（夏期休暇・年末年始を除く）

TOTOホームページ　http://www.toto.co.jp/

2008.12
YP03035S